



**GUIDE ULTIME POUR
LES TIREUSES À
BIÈRE**

PRÉCAUTION



1. Ne pas brancher la tireuse sur un **groupe électrogène**.
2. Ne pas placer la machine contre un mur, une paroi ou tout obstacle inhibant sa **ventilation**.
3. Ne pas laisser la machine au **soleil**.
4. **Ne pas démonter** la machine.

MODE D'EMPLOI

1. OÙ METTRE LA TIREUSE ?

Placer la tireuse dans un endroit spacieux à l'abri du soleil.

2. COMBIEN DE LITRE D'EAU DOIS-JE METTRE ? (Uniquement tireuse à bain glacé bain glacé)

20 à 30 litres d'eau selon le modèle, repérez-vous avec le trop plein en haut du contenant.

3. ALIMENTER EN CO₂ (uniquement tireuse à bain glacé)

Branchez le CO₂ en vissant le tuyau noir sur la bouteilles de co₂, **ouvrez** la bouteille de CO₂ (1/4 de tour suffit), **vérifiez** que les vannes de CO₂ de la tireuse soit ouvertes et finalement vérifiez que la pression se situe entre 1,5 et 2,5 bars.

4. Ouvrir un fut

Vérifiez que les têtes pour brancher les fûts soient correctement désamorçées : amorce au dessus du cran entouré en jaune



Coulissez là dans la tête du fût (**enfoncez la bien pour ne pas laisser entrer d'air**) et appuyez pour amorcer le fût

5. ARRIVÉE DE LA BIÈRE

Ouvrez la vanne de bière au niveau de la tête.

6. ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE

Branchez la machine

7. ÉTAPE IMPÉRATIVE APRÈS LE BRANCHEMENT

Tirez **directement** en abaissant soit la ou les poignées de tirage au maximum et mettez un seau pour récupérer l'eau présente dans la machine.

A FAIRE DIRECTEMENT APRÈS AVOIR BRANCHER LA MACHINE SINON L'EAU GÈLERA.

Attendez que l'eau se transforme comme par magie en bière.

8. QUAND EST CE QUE MA BIÈRE SERA FRAÎCHE ?

Attendre 15-20 minutes si vous avez une petite tireuse froide sèche. Ou **2 heures** si vous avez une tireuse à bain glacé.

9. DE LA MOUSSE ?

Causes possibles :

1. Mousse présente au début du tirage à chaque début et fin de fût.
2. La tête peut être mal enfoncée, vérifier le tuyau d'alimentation de la bière pour voir si il y a des bulles : si oui alors la tête est mal mise.
3. La bière n'est pas encore fraîche.
4. Le service : pencher le plus possible le verre, tirer la tête au maximum et/ou réduisez le débit.

5. Petite prise d'air, un tuyau mal branché peut laisser passer de l'air

6. Vous avez mal stocké les fûts, ils ont pris chaud et par conséquent mousse beaucoup.

10. COMMENT CHANGER DE FÛT ?

Fermer la vanne de bière, désamorcer la tête jusqu'au cran (image page 5) puis amorcer la tête sur un autre fût et ouvrir la vanne.

11. UNE FOIS L'ÉVÉNEMENT FINI

1. Débrancher la machine

2. Fermer les vannes de bière et de CO₂

3. Fermer la bouteille de CO₂

4. Désamorcer les têtes

5. Pour la déplacer, vider l'eau du bain de glace en ouvrant la vanne de vidange.